

下载并安装防丢器应用

IOS 设备,前往 APP Store 下载防丢器应用;安卓设备,前往腾讯应 用宝下载防丢器应用。 注意: IOS 设备的操作系统为 7 以上,安 卓设备的操作系统为 4.3 以上。

打开 IOS 设备的蓝牙

前往"设置">"通用">"蓝牙",打开蓝牙

无 SIM 卡	上午11:41	● ♥ \$ 98% ■
く设置	蓝牙	
蓝牙		
设备 🔆		

开启防丢器

长按(2秒)防丢器上的按键

此时防丢器上的红灯会"闪烁"显示,代表防丢器进入广播模式,间 隔为100MS一次,这个时候可以用 APP 连接防丢器,广播 30 秒后, 红灯停止闪烁,进入慢广播。(若灯无任何显示,请检测电池是否装 好)

APP 连接操作

在防丢器 APP 界面上,点击"搜索"图标,此时复合条件的防丢器设备就会显示在左边的列表中。

防丢器功能操作

防丢器与 APP 连接成功后,点击 APP 界面上的防丢器图标,会显示出 当前防丢器的信息。如果防丢器与 APP 断开连接, APP 界面左边的防 丢器图标会变成灰色



更改防丢器图标

点击默认的防丢器图标位置,会出现更改图片的选择界面,可以直接 选择系统自带的图片作为防丢器的图标,也可以从照片中选择图片作 为防丢器的图标,还可以直接进入拍照界面,拍摄一张图片作为防丢 器的图标。



更改防丢器名称

点击手写图标,可以更改防丢器的名字,编辑完成后点击"√"



防丢器基本信息

信号图标:显示的是当前防丢器的蓝牙信号强度

位置图标:显示的是当前防丢器最后一次断线所在的经纬度(需要联网才能显示),点击则会进入地图显示。

断线图标:显示的是当前防丢器最后一次与手机断开的日期和时间 电池图标:显示的是当前防丢器的电池电量百分比(电量低时会提示)



防丢器报警设置

报警模式:点击声音图标,可以选择报警的模式,目前分为三种:声

音报警、振动报警、组合报警(声音和振动) 报警距离:点击距离的图标,可以选择报警的范围,



如果防丢器与手机的距离超出了设定的报警范围,防丢器和 APP 双方都会有报警提示,界面上会出现取消报警的图标,点击 APP 上的取消报警按钮, APP 会终止报警。

防丢器寻物功能

点击 APP 界面上的"寻物报警"按钮, 防丢器会报警提示, 再次点击

按钮, 防丢器报警停止; 双击防丢器的按键, APP 界面上会有报警提示, 点击 APP "取消报警"按钮, APP 报警停止。

防丢器拍照功能

点击 APP 上的拍照图标,进入到拍照界面,然后把手机对准要拍照的 位置,单击防丢器上的按键,防丢器会控制手机 APP 拍照,所拍的照 片会在下方显示预览,点击则可查看全图。点击拍照界面左上角的返 回图标,可以返回到防丢器的界面上。

关闭防丢器功能

在 APP 上滑动飞行模式的按钮,可以直接关闭当前的防丢器,再双击防丢器按键,打开防丢器,防丢器的灯会"闪烁"显示,代表防丢器开始广播,手机 APP 会自动与防丢器进行连接。(APP 后台运行时,也会自动连接)

删除和退出防丢器

点击垃圾桶的图标, 手机 APP 界面上会删除当前的防丢器信息, 并且 会执行清码操作。删除之后防丢器会进入休眠, 需要重新启动防丢器。 **清码功能**

如果 APP 与防丢器连接后一直自动连接后断开再自动连接,则说明防 丢器没有清码,此时需要先清码后才能与手机正常连接。具体操作: 当防丢器处于连接还没有断开时及时点击删除图标把防丢器删除,删 除清码成功后防丢器会进入休眠,需要重新开启防丢器才能正常连接。